

システム改良に伴う記載事項変更のお知らせ

取扱説明書 Ver.1.0につき、その後のシステム改良により以下の変更を行っております。お客様には大変お手数をおかけしますが、お読み替えいただきますよう、何卒よろしくお願いたします。

変更箇所 ～ P5<①ResQ Live と連動する機能>

「mmHg レポート」が ResQ Live と連動する機能として記載がございますが、本機能は ResQ Live と連動いたしません。

機能画面<①ResQ Live と連動する機能>

アプリケーション「ResQ Live」と連動する測定項目です。

◆皮膚温レポート

皮膚温度画面に切り替えて、リアルタイムの皮膚温度を測定、表示します。ResQ Live と連動し皮膚温の推移もレポートされます。

注 ◆皮膚温をテストする場合、バンドが皮膚と完全に接触している状態で 10 分程度待つ必要があります。◆外気温との温度差の影響を受けることがあります。◆本製品は医療用の体温計ではありません。

◆心拍数レポート

心拍数表示画面に切り替えて、リアルタイムの心拍数を測定、表示します。ResQ Live と連動し心拍数の推移もレポートされます。



p4

◆mmHg レポート

mmHg 表示画面に切り替えて、リアルタイムの mmHg を測定、表示します。ResQ Live と連動し mmHg の推移もレポートされます。

注 ◆mmHg 測定時：測定中は体をリラックスさせてください。できるだけ心臓と同じ高さで ResQ Band を巻く。静かに測定してください。◆mmHg は参考の数値になります。医療データとして使用することはできません。◆本製品は医療用の血圧計ではありません。

◆血中酸素レポート

血中酸素表示画面に切り替えて、リアルタイムの血中酸素を測定、表示します。ResQ Live と連動し血中酸素濃度の推移もレポートされます。

注 ◆血中酸素は参考数値になります。医療データとして使用することはできません。◆本製品はパルスオキシメーターではありません。

◆呼吸数レポート

呼吸数表示画面に切り替えてリアルタイムの呼吸数を測定、表示します。ResQ Live と連動し呼吸数の推移もレポートされます。

p5

P4

P5

P 6 <②ResQ Live と連動しない機能>に移動してお読み替え下さい。

※取扱説明書のバージョンは、裏表紙・左下に記載がございます。

「V1.0」がバージョン 1.0 です。